



Sätt i de nya lagren och knacka det jämnt på plats. Håll i handflatan för att inte skada lindningen när du knacka i det andra lagret.



Sätt tillbaks motorn försiktigt. Akta lindning.



Montera tillbaks fjäderbrickor. OBS! Vändningen (). Sätt tillbaks spärringen ordentligt i spåret på axeln. Kräver lite tryck så att fjäderbrickorna pressas ihop. Kontrollera att spärringen går att vrida utan att den lossnar från spåret i axeln.



Sätt tillbaks lock.



Tryck till kanterna.



Rengör fläkthjul och kåpa ordentligt. Montera tillbaks motorn i fläkthjulet och i kåpan. Se till att kabelutgången är vänd i riktning mot aggregatets anslutning av kontakt relativt kanalanslutningen. Skiljer mellan till- respektive frånluft.